LOUPES BINOCULAIRES

- **Modèle SIMPLE sans éclairage**
- **Modèle avec ÉCLAIRAGE DE L'OBJET : - par le dessus**
  - par le dessus et/ou par le dessous

Référence : 8856-1

Référence : 8856-2

Référence : 8856-3

UTILISATION

Le mode d'emploi est des plus simples :

- Retirer le cache de protection de l'objectif
- Mettre l'objet à observer sous l'objectif
- Régler en hauteur jusqu'à obtenir une image la plus nette possible
- Fermer l'oeil droit pour régler l'oculaire gauche à votre vue
- Parfaire la mise au point si nécessaire
- Utiliser l'éclairage si besoin est
- Après usage, remettre le couvre-objectif et la loupe binoculaire sous sa housse de protection.

Dispositif de blocage en position fixe du réglage, à l'aide de la clef plate fournie

Couvre objectif



Disque opaque pour observation d'objet non translucide (côté NOIR ou côté BLANC suivant le contraste recherché)


Oculaire gauche ajustable à la vue de l'utilisateur
Molette de réglage en hauteur
Molette de réglage de netteté
Lampe d'éclairage par le dessus
Objectif rotatif (suivant le grossissement désiré) - modèles avec éclairage
Pinces de maintien des lames de verre pour observation de coupe biologique
Interrupteur M/A de l'éclairage
Disque de verre translucide (éclairage par le dessous)
Cordon secteur (modèle avec éclairage)



Vis de serrage du disque pour modèle avec éclairage

Inversion de lampe d'éclairage
DESSUS ← OFF → DESSOUS

Recommandation d'entretien :

- Ne jamais toucher avec les doigts les lentilles des oculaires ou de l'objectif.
- Les nettoyer éventuellement avec des chiffons "spécial optique" du commerce.

CE

04/2002/ZM

Produit importé et distribué par :

Selectronic 86 rue de CAMBRAI 59022 LILLE Cedex

TEL : 0 328 550 328 Fax : 0 328 550 329
SAV : 0 328 550 323 www.selectronic.fr